



### APPLICATION

Enduit super résistant pour réparer, niveler et remplir les trous, les joints et les fissures des surfaces non absorbantes (peinture murale au latex, papier peint en tissu de verre peint, carreaux émaillés, etc.) ou des surfaces minérales (plaque de plâtre, béton, ciment, panneaux de fibres de ciment, brique, plâtre, chaux, etc.). Les surfaces enduites peuvent être finies avec de la peinture, du papier peint, des enduits et d'autres matériaux.

### DESCRIPTION

Pour le lissage, le rebouchage et le jointoiment de supports non absorbants et minéraux à l'intérieur.



### SPECIFICITES TECHNIQUES

Couleur :	blanc
Odeur	neutre
Matière Premières:	résines artificielles plastifiantes, methylcellulose, ciment spécial
Densité:	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Mortier frais:	1,50 g/cm <sup>3</sup>
Valeur pH:	11,5
Rendement:	1 kg/m <sup>2</sup> poudre pour 1 mm épaisseur
Temps ouvert	40 minutes à +20°C
Emballage:	sac 5 kg

### MODE D'EMPLOI

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| • Mise en oeuvre:         | Palette à stuc |
| • Dilution:               | eau            |
| • Conditions:             | temp. min. 5°C |
| • Humidité relative:      | max. 80%       |
| • Epaisseur recommandée : | 0 à 2 cm       |

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour le lissage, le rebouchage et le jointoiment de supports non absorbants et minéraux à l'intérieur.
- Facile à poncer
- Applicable en épaisseur de 0 à 2 cm par couche.
- Très blanc et fin.
- Pauvre en tensions.
- Applicable pendant env. 40 minutes.
- Séchage rapide de 2 heures.
- Pour l'intérieur et aussi pour les pièces humides.



## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

### Traitement du support :

La surface doit être sèche, solide et exempte de poussière et de graisse. Retirez le vieux papier peint avec le détapisseur Bolivia. Retirez les pièces qui adhèrent mal, les revêtements muraux et les revêtements élastiques. Prétraitez les surfaces sableuses, crayeuses ou très absorbantes avec un durcisseur de fonds ou appliquez Flevopol uni. Nettoyez les carreaux et autres surfaces non absorbantes avec Bolivia nettoyant pour peinture.

### Mode d'emploi :

Saupoudrer 2 volumes d'enduit dans 1 volume d'eau claire et froide (1 kg d'enduit dans 500 ml d'eau) et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Utiliser l'enduit préparé dans les 40 minutes. Lisser les inégalités avec une taloche éponge humidifiée lorsque l'enduit commence à prendre sinon poncer après séchage complet. En utilisant une ponceuse, choisir des disques anti encrassant et une rotation moyenne en pressant seulement légèrement. Attendre le séchage complet avant tous travaux de recouvrement. Celui-ci est de 2 heures par mm d'épaisseur et peut s'élever à 24 heures selon l'épaisseur de couche, le support ou l'humidité ambiante. Dans le cas des enduisages partielles, tenir compte des différences d'absorption et d'alcalinité. Si nécessaire, traiter la totalité de la surface avec un durcisseur de fonds ou Flevopol uni.

### Précautions d'emploi :

Ne pas recouvrir des surfaces flexibles avec l'enduit. Ne pas peindre l'enduit avec des peintures silicates. Ne pas soumettre l'enduit à l'humidité permanente. Suivre les instructions des fabricants de peintures ou de colles sur le traitement des supports en ciment. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à 5 °C. Nettoyer les outils tout de suite après emploi à l'eau. Stocker bien fermé au sec.